

РУКОВОДСТВО ПО ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ МЕТОДАМ

Номер 2.4.34.3	
Предмет исследования Вязкость паяльных паст – метод спирального насоса (применяется при вязкости менее 300.000 сантипуаз)	
Дата 1/95	Редакция
Исходящая рабочая группа Целевая группа по испытанию паяльных паст (5-24b)	

1.0 Общая информация

Данное испытание устанавливает стандарт процедуры определения вязкости паяльной пасты в пределах 50.000 - 300.000 сантипуаз.

2.0 Прилагаемая документация

Отсутствует

3.0 Испытательный образец

Непосредственно перед испытанием как минимум в течение 24 часов паста, предназначенная для испытания, должна быть приведена к устойчивому состоянию при $25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. Количество пасты должно быть достаточным, чтобы заполнить емкость вискозиметра примерно на 60% его объема.

4.0 Оборудование/инструментарий

Используемое оборудование должно быть представлено вискозиметром со спиральным насосом (вискозиметр Малкома и Брукфильда или реометр со спиральным адаптером или аналогичный прибор). Установите скорость вращения прибора 10 оборотов в минуту. Можно использовать другое оборудование, полученные результаты можно соотнести опытным путем как при взаимном согласовании. Дополнительная скорость сдвига может быть уточнена пользователем или поставщиком.

5.0 Процедура**5.1 Подготовка****5.1.1**

Откройте контейнер, уберите все имеющиеся внутри крышки, соскребите пасту, налипшую к крышке или другим сторонам контейнера, и поместите ее обратно к содержимому контейнера.

5.1.2

С помощью шпателя осторожно перемешайте пасту в течение 1-2 минут до однородного состава, будьте осторожны, чтобы не допустить попадания воздуха.

5.1.3

Заполните емкость вискозиметра пастой примерно на 60% его объема. Поместите емкость в модуль вискозиметра с контролируемой температурой и оставьте на 15 минут при температуре $25 \pm 0.25^{\circ}\text{C}$ для стабилизации.

5.2 Испытание

5.2.1. Погрузите датчик инструмента в пробный образец в соответствии с инструкцией производителя аппаратуры. Паяльная паста не должна покрывать выходное отверстие насоса.

5.2.2. Включите регистрирующее устройство и задайте режим работы прибора с одной определенной скоростью сдвига. Снимите показания при наличии стабильного результата в течение 1 минуты как минимум.

5.3. Оценка

Внесите данные в таблицу 1 «Отчет по испытаниям паяльной пасты»

6.0.Примечания

6.1. Источники испытательного оборудования

Ниже описаны современные источники оборудования, известные промышленности на сегодняшний день. Пользователи данного испытательного метода настаивают на рассмотрении новых марок, ставших доступными, поэтому данный список сохранит свою актуальность насколько это возможно.

6.1.1. Аппаратура вискозиметра со спиральным насосом

Технологическая лаборатория Брукфильда (адрес смотрите в оригинале).

Таблица 1 Отчет по испытанию паяльной пасты

Заполните верхнюю часть бланка и внесите соответствующие результаты испытаний или поставьте галочки в нужном месте.

Цель проверки:

__ Квалификация _____ Номер QPL I.D. _____
 __ Соответствие качества А _____ Фирменный знак изготовителя _____
 __ Соответствие качества В _____ Номер партии изготовителя _____
 __ Срок годности _____ Дата изготовления _____
 __ Характеристика _____ Первоначальное использование – по дате _____
 _____ Использование после внесения поправок – по дате _____

Дата проведения проверки _____ Общие результаты: _____ допуск _____ недопуск

Проверка проведена (кем) _____ Засвидетельствовано (кем) _____

проверка	реальные требования пользователей	результат испытания	допуск/недопуск	кем и когда проведено испытание
Материал				
Визуальный осмотр				
Содержание металла				
Вязкость				
Шарик припоя				
Усадка				
Сплав				
Флюс				
Размер частиц порошка %в верхней части экранированного слоя % в следующем слое %в нижнем слое %в накопительном нижнем слое				
Максимальный размер частиц порошка				
Форма частиц порошка				
Липкость				
Смачивание				



ASSOCIATION CONNECTING
ELECTRONICS INDUSTRIES

2215 Sanders Road
Northbrook, IL 60062-6135

IPC-TM-650 TEST METHODS MANUAL

1.0 Scope This test specifies a standard procedure for determining the viscosity of solder paste in the range of 50,000 to 300,000 centipoise.

2.0 Applicable Documents None

3.0 Test Specimen Paste to be tested shall be stabilized at $25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ for a minimum of 24 hours prior to testing. The paste volume shall be sufficient to fill the viscometer receptacle to about 60% of its depth.

4.0 Equipment/Apparatus The equipment used shall be a spiral pump viscometer (Malcom, Brookfield Viscometer or Rheometer with Spiral Adaptor accessory, or equivalent). Set the instrument rotational speed for 10 rpm. Other equipment may be used provided the results can be empirically correlated as mutually agreed upon. Additional shear rates may be specified by the user or supplier.

5.0 Procedure

5.1 Preparation

5.1.1 Open the container(s), remove any internal cover, scrape off paste adhering to the lids or internal cover(s) and the container wall(s) and add this to the paste in the container(s).

5.1.2 Using a spatula, stir the paste gently for 1 to 2 minutes to homogenize it, taking care to avoid the introduction of air.

5.1.3 Transfer sufficient paste to the viscometer receptacle to fill this to about 60% of its depth. Place the receptacle in the temperature controlled unit on the viscometer and allow it to stabilize at $25 \pm 0.25^{\circ}\text{C}$ for 15 minutes minimum and 15 minutes maximum.

Number 2.4.34.3	
Subject Solder Paste Viscosity—Spiral Pump Method (Applicable at Less Than 300,000 Centipoise)	
Date 1/95	Revision
Originating Task Group Solder Paste Task Group (5-24b)	

5.2 Test

5.2.1 Immerse the instrument sensor into the sample in accordance with the equipment manufacturer's instructions. The solder paste shall not cover the pump outlet.

5.2.2 Turn on chart recorder and set instrument to run at one specific shear rate. Take reading when output has been stable for at least 1 minute.

5.3 Evaluation Record data in Table 1 "Test Report on Solder Paste."

6.0 Notes

6.1 Test Equipment Sources The equipment sources described below represent those currently known to the industry. Users of this test method are urged to submit additional source names as they become available, so that this list can be kept as current as possible.

6.1.1 Spiral Pump Viscometer Equipment

Brookfield Engineering Laboratories, Inc.
240 Cushing Street
Stoughton, MA 02072
(617) 344-4310

Malcom Instruments Corp.
26226 Industrial Blvd.
Hayward, CA 94545
(510) 293-0580
(510) 293-0584 - fax

IPC-TM-650		
Number 2.4.34.3	Subject Solder Paste Viscosity—Spiral Pump Method (Applicable at Less Than 300,000 Centipoise)	Date 1/95
Revision		

Table 1 Test Report on Solder Paste

Enter appropriate information in top portion of report and complete report by entering the test results or checkmarks in the appropriate spaces.

Inspection Purpose:	QPL I.D. Number: _____
<input type="checkbox"/> Qualification	Manufacturer's Identification: _____
<input type="checkbox"/> Quality Conformance A	Manufacturer's Batch Number: _____
<input type="checkbox"/> Quality Conformance B	Date of Manufacture: _____
<input type="checkbox"/> Shelf-Life Extension	Original Use-By Date: _____
<input type="checkbox"/> Performance	Revised Use-By Date: _____
Date Inspection Completed: _____	Overall Results: <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail
Inspection Performed by: _____	Witnessed by: _____

Inspections	User's Actual Requirement	Test Result	P/F (*)	Tested by & Date
Material				
Visual				
Metal Content				
Viscosity				
Solder Ball				
Slump				
Alloy				
Flux				
Powder Size				
% In Top Screen				
% In Next Screen				
% In Bottom Screen				
% In Receiver Bottom				
Max. Powder Size				
Powder Shape				
Tack				
Wetting				

* P/F = PASS/FAIL; enter P if test results are within tolerance of actual requirement; otherwise, enter F